

Four Bosch HBG672B.2 — Manuel Simplifié

1. Allumer le four

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (■).
- Le menu s'affiche.

2. Sélectionner un mode de cuisson

- Tournez le sélecteur central pour choisir le mode :
 - Air pulsé 3D (recommandé)
 - Chaleur tournante
 - Grill
 - Voûte + sole
- Validez en appuyant.

3. Régler la température

- Tournez pour ajuster la température.
- Appuyez pour valider.
- Le four démarre le préchauffage.

4. Préchauffage

- Un symbole s'affiche jusqu'à température atteinte.

5. Programmer une durée

- Appuyez sur Timer (■).

- Choisissez durée → Validez.
- Le four s'arrête automatiquement.

6. Arrêter le four

- Appuyez sur Marche/Arrêt (■).

7. Nettoyage Pyrolyse

- Retirez grilles et accessoires.
- Sélectionnez Pyrolyse (Eco / Normal / Intense).
- Le four se verrouille automatiquement.

8. Conseils

- Air pulsé 3D = cuisson rapide et uniforme.
- Utiliser niveaux 2 ou 3.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs.