

UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE CANDY MIC 440 TX

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Fonction four : Voir page 2
- B. Fonction micro-ondes : Voir page 2

PANNEAU DE CONTRÔLE :



- 1) Manettes des fonctions
- 2) Bouton de Puissance/Poid
- 3) Bouton de préchauffage rapide
- 4) Bouton On/Off
- 5) Bouton de
Temperature/Automenu
- 6) Bouton de l'heure
- 7) Bouton Start/Pause
- 8) Manette de sélection

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le plateau tournant.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.
4. Démarrer l'appareil : Appuyer sur le bouton ON / OFF (bouton 4).

A. FONCTION FOUR :

- Appuyer sur le bouton 4  pour démarrer l'appareil.
- Tourner la manette 1 pour sélectionner le mode « Double grille de cuisson » 
- Appuyer sur le bouton 6  et tourner la manette 8 pour régler la durée de cuisson.
- Appuyer sur le bouton 7  pour démarrer la cuisson.

B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Appuyer sur le bouton 4  pour démarrer l'appareil.
- Appuyer sur le bouton 2  et tourner la manette 8 pour ajuster la puissance des micro-ondes.
- Appuyer sur le bouton 7  pour démarrer la cuisson.